



### Fasi di montaggio - Installation steps - Phases d'assemblage - Montaje - Postopek montaže

**It:** 1- Assemblare 3 lati utilizzando le viti fornite.  
2- Fissare la cornice al soffitto con viti e tasselli forniti.  
3- Inserire il pannello collegandolo elettricamente.  
4- Chiudere la cornice.  
Disponibile per pannelli 595x595mm e 295x1195mm.

**En:** 1- Assemble 3 sides of the frame using the supplied screws.  
2- Fix the frame to the ceiling using the supplied screws and dowels.  
3- Insert the panel Connecting the panel electrically and insert it into the frame.  
4- Close the last side of the frame securing it with the screws. Screw the frame on the ceiling. Fixing the panel in the frame.  
Available for 595x595mm e 295x1195mm panels.

**Fr:** 1- Assembler 3 côtés en utilisant les vis fournies.  
2- Fixer le châssis au plafond avec les vis et les chevilles fournies.  
3- Insérer la dalle en la connectant électriquement.  
4- Fermer la châssis.  
Disponibile pour les dalles 595x595mm et 295x1195mm.

**Es:** 1- Ensamble los 3 lados con los tornillos suministrados.  
2- Fije el marco al techo con los tornillos y tapones suministrados.  
3- Inserte el panel conectándolo eléctricamente.  
4- Cerrar el marco.  
Disponibile para paneles de 595x595mm y 295x1195mm.

**De:** 1- Montieren Sie 3 Seiten des Rahmens mit den mitgelieferten Schrauben.  
2- Befestigen Sie den Rahmen mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Decke.  
3- Das Paneel einsetzen Das Paneel elektrisch anschließen und in den Rahmen einsetzen.  
4- Schließen Sie die letzte Seite des Rahmens und befestigen Sie ihn mit den Schrauben.  
Schrauben Sie den Rahmen an die Decke. Befestigung des Paneels im Rahmen.  
Erhältlich für 595x595mm und 295x1195mm Platten.



**A01490**  
600 x 600 x 50



**A01491**  
1200 x 300 x 50

